

Disque ou contrôleur USB désactivé

Le disque ou le contrôleur USB a été désactivé dans le "Gestionnaire de périphériques".

Ne pas brancher le disque dur externe, et suivre les indications suivantes :

1. Clic droit sur l'icône du "Poste de travail" (soit sur le bureau, soit dans le menu "Démarrer"), choisir dans le menu déroulant "**Gérer**".
2. Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquer une seule fois sur la rubrique "**Gestionnaire de périphériques**".
3. Dans la partie droite de la fenêtre, vérifier partout s'il n'y a pas un périphérique avec une croix rouge dessus (cliquer sur les petits "+" pour voir le détail des sous-rubriques)
4. Si oui, alors cliquer 1 seule fois (attention, pas 2) sur ce périphérique (partie droite de la fenêtre), puis faire un clic droit de la souris, et, dans le menu déroulant, choisir "**activer**".

Si l'on ne voit rien, il est peut-être nécessaire de brancher le disque dur externe pour le voir.

Alors, commencer par brancher le disque dur, puis recommencer toutes les étapes décrites ci-dessus.

Une fois fait (le périphérique réactivé), fermer la fenêtre du gestionnaire, débrancher le disque dur externe (si rebranché), et redémarrer le PC.

Attendre 2-3 minutes que Vista soit complètement démarré, puis rebrancher le disque dur.